


SAMSUNG

MICROWAVE OVEN USER MANUAL

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. Please register your product at www.samsung.com/register

If you should experience a problem not covered in TROUBLESHOOTING, please visit our website at www.samsung.com for additional information. (Samsung Contact Center : 1-800-SAMSUNG(726-7864))

Microwave Hood Combination Safety

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - (1) Door (bent),
 - (2) Hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) Door seals and sealing surfaces.
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

- Read all instructions before using the microwave oven.
- The microwave oven must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found in this section and in the provided Installation Instructions.

- Install or locate the microwave oven only in accordance with the provided Installation Instructions.
- Some products such as whole eggs in the shell and sealed containers – for example, closed glass jars – are able to explode and should not be heated in the microwave oven.
- As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
- When flambeing foods under the hood, turn the fan on.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Planet First 100%
Recycled Paper

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the microwave oven only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in the microwave oven. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
 - Do not operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
 - The microwave oven should be serviced only by qualified service personnel. Call an authorized service company for examination, repair, or adjustment.
 - To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - Do not overcook food. Carefully attend the microwave oven when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bags in oven.
 - If materials inside the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
 - Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**
 - To reduce the risk of injury to persons:
 - Do not overheat the liquid.
 - Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
 - Clean Ventilating Hoods Frequently - Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
 - Use care when cleaning the vent-hood filter. Corrosive cleaning agents, such as lye-based oven cleaners, may damage the filter.
 - Do not cover or block any openings on the microwave oven.
 - Do not store this microwave oven outdoors. Do not use the microwave oven near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or similar locations.
 - Do not immerse cord or plug in water.
 - Keep cord away from heated surfaces.
 - Do not let cord hang over edge of table or counter.
- ⚠ CAUTION**
- See door surface cleaning instructions in the “Microwave Oven Care” section.
 - Oversized foods or oversized metal utensils should not be inserted in the microwave oven as they may create a fire or risk of electric shock.
 - Do not clean with metal scouring pads. Pieces can burn off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
 - Suitable for use above both gas and electric cooking equipment.
 - Intended to be used above ranges with maximum width of 36” (91.44 cm).
 - Do not store any materials, other than manufacturer’s recommended accessories, in this oven when not in use.
 - Do not store anything directly on top of the microwave oven when the microwave oven is in operation.
 - Do not cover racks or any other part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
 - Dishes and containers can become hot. Handle with care.
 - Hot foods and steam can cause burns. Carefully remove container coverings, directing steam away from your hands and face.
 - Remove lids from baby food before heating. After heating baby food, stir well to distribute the heat evenly. Always test the temperature by tasting before feeding the baby. The glass jar or surface of the food may appear to be cooler than the food in the interior, which can be so hot that it will burn the infant’s mouth.
 - Do not put your face or body close to the appliance while cooking or when opening the door just after cooking.
 - Take care that children do not come too close to the appliance.
 - Failing to do so may result in children burning themselves.
 - Do not try to preheat the oven or operate it while empty.
 - Do not cook without the glass tray in place on the oven floor. Food will not cook properly without the tray.
 - Do not use sealed containers. Remove seals and lids before use. Sealed containers can explode due to buildup of pressure even after oven has been turned off.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Electrical Requirements

Observe all governing codes and ordinances.

Required:

- A 120 Volt, 60 Hz, AC only, 15- or 20-amp electrical supply with a fuse or circuit breaker.

Recommended:

- A time-delay fuse or time-delay circuit breaker.
- A separate circuit serving only this microwave oven.



GROUNDING INSTRUCTIONS

- For all cord connected appliances:

The microwave oven must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.



WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the microwave oven is properly grounded. Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the microwave oven.

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not use an adapter.

Settings

Clock

The Clock is a 12- or 24-hour clock. Use Control Setup to change mode, or to turn on or off Daylight Saving Time.

12 hour mode: Touch CLOCK, enter time, touch the Start control, select A.M. or P.M., then touch Start control again.

24 hour mode: Touch CLOCK, enter time, then touch the Start control.

Kitchen Timer

The kitchen timer can be used independently during any cooking program. Touch the Timer control, enter time, then touch the Start control.

Control Lock (On some models)

Activate to avoid unintended start. Depending on your model, the padlock graphic on the control panel is next to either the Start control or Cancel control. Touch and hold the appropriate control pad until the signal sounds and the lock indicator appears in the display. Repeat to unlock control.

Eco Mode (On some models)

Eco Mode reduces standby power usage.

When you press the **ECO MODE** button once, the display will go out and the microwave shifts to the mode which minimizes power usage.

To cancel the **ECO MODE**, press **ECO MODE** button once again, or press any other button.

Vent Fan

Can control speed and on/off. Comes on automatically at the low setting when it senses heat from the cooktop below. When this occurs, the vent fan cannot be turned off. It may stay on for up to 1 hour to cool the microwave oven.

Cooktop Light

High, low and off. Low setting may be used as night light.

My Settings

Settings for the following may be changed: Weight (lbs or kg), Sound (on or off), Clock display (12 or 24 hours), Display scroll speed (slow, normal or fast), Remind end signal (on or off), Demo Mode (on or off) and Daylight Saving Time (on or off).

Tones

Programming tones and signals which can be turned off or on using the Control Setup(My Settings).

Demo Mode

Activate to practice using the control without actually turning on the magnetron. Use the Control Setup(My Settings) to activate or deactivate.

Features

Cooking Rack

Use only for 2-level cooking. To avoid damage to the microwave oven, always remove rack after 2-level cooking. To avoid damage to the microwave oven due to soil buildup, clean rack supports often.

Turntable

Turntable may be turned off for manual cooking only. This is helpful when cooking with plates that are bigger than the turntable, or when cooking with plates that are side by side.

Turntable cannot be turned off during preset or sensor functions.





Cookware

Recommended to use

- Browning plate
- Ceramic, Porcelain, Stoneware
- Disposable polyester cardboard
- Fast-food packaging-polystyrene cups/container
- Glassware-Oven-to-table ware, Fine glassware, Glass jars
- Paper-Plates, cups, napkins, kitchen paper, recycled paper
- Plastic-Containers, Clingfilm
- Wax or Grease-proof paper

Do Not Use

- Metal-Dishes, Utensils, Freezer bag twist ties, Metallic objects
- Straw or wicker
- Non-approved meat thermometers, skewers
- Fast food packaging-paper bag or newspaper, Recycled paper, Metal trims
- Aluminum foil (Follow manufacturer recommendations.)
- Freezer bag
- Wood

To Test Cookware: Place dish on turntable with 1 cup of water beside it. Program 1 minute of cook time at 100 %. If dish becomes hot and the water stays cool, do not use the dish in the microwave oven.

Microwave Oven Use

For list of preset programs, see the Cooking Guide label on the front facing of the microwave oven opening, behind the door.

Manual Cooking/Stage Cooking

Touch number pads to enter time, touch COOK POWER (if not 100 %), touch number pads to enter power level (10-90), then touch the Start control.

If programming additional stages, enter the cook time and cook power of each before touching the Start control.

Preset Cooking (Sensor)

Touch COOK, select food item (Beverage, Frozen Dinner, Frozen Breakfast or Chicken Breast – see Cooking Guide label), enter quantity if needed, then touch the Start control.

Preset Reheating (Sensor)

Touch REHEAT, select food item (Dinner Plate, Casserole or Pasta – see Cooking Guide label), enter quantity if needed, then touch the Start control.

Preset Defrosting

Unwrap food. Touch AUTO DEFROST, enter weight in pounds (0.1 - 6.0), and touch the Start control.

Soften/Melt

Touch SOFTEN/MELT, select food item (Melt Chocolate, Soften Cream Cheese, Soften Butter or Melt Butter – see Cooking Guide label), enter quantity if needed, then touch the Start control.

Snack Menu

Touch SNACK MENU, select food item (Nachos, Chicken Wings, Potato Skins or Cheese Sticks – see Cooking Guide label), enter quantity if needed, then touch the Start control.

Kids Menu

Touch KIDS MENU, select food item (Chicken Nuggets, Hot Dogs, French Fries or Frozen Sandwich – see Cooking Guide label), enter quantity if needed, then touch the Start control.

Precise Touch Cooking (Sensor)

Touch control for quick access to the following programs:

- POPCORN: senses 3.0 - 3.5 oz (85 - 99 g) bags
- POTATO: senses 1, 2, 3, 4, 5 or 6 potatoes
- PIZZA: senses 1, 2, 3 or 4 slices
- VEGGIE: 1 for Fresh or 2 for Frozen; senses 1, 2, 3 or 4 servings).

Sensor Cooking

A sensor in the microwave oven detects moisture released from food as it heats, and adjusts the cooking time accordingly.

Make sure microwave oven has been plugged in for at least 3 minutes. Use microwave-safe dish with loose-fitting lid, or cover microwave-safe dish with plastic wrap, and vent.

Less and More (On some models)

During cooking, touch number pad “1” to subtract cook time in 10-second increments. Each additional touch of the number pad “1” subtracts 10 seconds more from the cook time. Touch number pad “6” to add cook time in 10-second increments. Each additional touch of the number pad “6” adds 10 seconds more to the cook time.

Add 30 Seconds (One Minute +)

Touch ADD 30 SEC(One Minute +). to start the microwave oven at 100 % power for 30 seconds(One Minute +), or to add time in 30-second(One Minute +) increments to any manual cooking cycle.

To Test Cookware/Dinnerware: Place dish on turntable with 1 cup (250 mL) of water beside it. Program 1 minute of cook time at 100 %. If dish becomes hot and the water stays cool, do not use the dish in the microwave oven.

Microwave Oven Care

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the microwave oven is cool. Always follow label instructions on cleaning products.

To avoid damage to the microwave oven caused by arcing due to soil buildup, keep cavity, microwave inlet cover, cooking rack supports, and area where the door touches the frame clean.

Clean with mild soap, water and a soft cloth or sponge, or as indicated below.

- Grease filters: mild soap and water or dishwasher.
- Door and exterior: mild soap and water, or glass cleaner applied to paper towel.
- Control panel: sponge or soft cloth and water.
- Stainless steel (on some models): mild soap and water, then rinse with clean water and dry with soft cloth, or use stainless steel cleaner.
- Turntable: mild soap and water or dishwasher.
- Cooking rack and supports (on some models): mild soap, water and washcloth. Dishwasher cleaning is not recommended.

Replacing Filters and Light Bulbs

- Grease filters: Remove grease filters from underside of microwave oven, and clean monthly.
- Charcoal filter: The charcoal odor filter is behind the vent grille at the top front of the microwave oven. The charcoal filters cannot be cleaned, and should be replaced about every 6 months.
- Cooktop light: The cooktop light is located on the underside of the microwave oven, and is replaceable.
- Cavity light: The cavity light bulb is located behind the vent grille at the top front of the microwave oven, under the bulb cover, and is replaceable.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket and remove food waste from the door and cooking compartment.

- Failing to do so may result in electric shock or fire.

Do not clean the appliance with a steam cleaner.

- This may result in corrosion.

Troubleshooting

Check these solutions if you have a problem with your microwave:

Problem	Solution
The display and/or the oven is not working.	Make sure the plug is properly connected to a grounded outlet. If the wall outlet is controlled by a wall switch, make sure the wall switch is turned on. Remove the plug from the outlet, wait ten seconds, and plug it in again. Reset the circuit breaker or replace any blown fuses. Plug a different appliance into the outlet. If the other appliance doesn't work, call a qualified electrician to repair the wall outlet. Plug the oven into a different outlet.
The display is working, but the power won't come on.	Make sure the door is closed securely. Check if any packaging material or anything else is stuck in the door seal. Check if the door is damaged. Touch Cancel twice and enter all the cooking instructions again.
Is the power going off before the set time has elapsed?	If there was a power outage, the time indicator will display: 88:88. If no power outage occurred, remove the plug from the outlet, wait ten seconds, and plug it in again. Reset the clock and any cooking instructions. Reset the circuit breaker or replace any blown fuses.
Cooks food too slowly.	Make sure the oven has its own 20 amp circuit line. Operating another appliance on the same circuit can cause a voltage drop. If necessary, move the oven to its own circuit.
Has sparks or arcing.	Remove any metallic utensils, cookware, or metal ties. If using foil, use only narrow strips and allow at least one inch between the foil and the interior oven walls.
The turntable makes noise or becomes stuck.	Clean the turntable, roller ring and oven floor. Make sure the turntable and roller ring are positioned correctly.
Causes TV or radio interference.	This is similar to interference caused by other small appliances, such as hair dryers. Move your microwave (or appliance) away from appliances, such as your TV or radio.

warranty

SAMSUNG OVER-THE-RANGE(OTR) MICROWAVE OVEN

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

1-800-SAMSUNG (7267864) and www.samsung.com/ca

Replacement Parts and Cleaning Supplies

Following is a list of available parts and supplies which may be purchased separately. Please refer to the cover for contact and model identification information.

Replacement Parts

- Turntable
- Turntable support and rollers
- Turntable hub
- Cooking rack
- Rack clip
- Rack support
- Grease filters
- Charcoal filter
- Cooktop light bulb
- Cavity light bulb

Cleaning Supplies

- Heavy Duty Degreaser
- All-Purpose Appliance Cleaner
- Stainless Steel Cleaner and Polish

WARRANTY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by Samsung Electronics Canada, Inc. and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

ONE (1) YEAR PARTS AND LAB^{OR}, TEN (10) YEARS PARTS WARRANTY FOR MAGNETRON

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center.

SAMSUNG will repair or replace this product, at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

In-home service will be provided during the warranty labor period subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible to service personnel. If during in-home service repair can not be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, SAMSUNG may elect, at our option, to provide for transportation of our choice to and from a SAMSUNG authorized service center. Otherwise, transportation to and from the SAMSUNG authorized service center is the responsibility of the purchaser.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following, including, but not limited to: damage which occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG which damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges;

customer adjustments and failure to follow operating instructions, cleaning, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; problems caused by pest infestations, and overheating or overcooking by user; glass tray or turntable; reduced magnetron power output related to normal aging. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIODS STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY SAMSUNG NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF SAMSUNG. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some province do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

1-800-SAMSUNG (7267864) and www.samsung.com/ca

SAMSUNG

FOUR MICRO-ONDES

MANUEL D'UTILISATION

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung. Veuillez enregistrer votre produit sur www.samsung.com/register

Si vous êtes confronté à un problème qui ne figure pas dans la rubrique DÉPANNAGE, connectez-vous à notre site Web www.samsung.com pour obtenir plus d'informations. (Centre d'assistance Samsung : 1-800-SAMSUNG (726-7864))

Sécurité du combiné micro-ondes et hotte

La sécurité des personnes ne doit pas être négligée.

Vous trouverez de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur l'appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les scrupuleusement.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures graves, voire mortelles.**

⚠ ATTENTION

Risques ou manipulations dangereuses susceptibles d'entraîner des **blessures légères ou des dégâts matériels.**

Tous les messages de sécurité vous expliquent le risque potentiel encouru si les consignes ne sont pas respectées et comment réduire ce risque.

CONSIGNES PERMETTANT D'ÉVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) N'utilisez jamais le four alors que la porte est ouverte ; vous risqueriez d'être exposé à une quantité trop importante de micro-ondes. Ne tentez jamais de neutraliser ou de modifier le verrouillage de sécurité.
- (b) Ne placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne laissez aucun résidu alimentaire ni aucun reste de produit d'entretien s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité.
- (c) N'utilisez pas le four si celui-ci est endommagé. Il est impératif que la porte du four ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas endommagés :
 - (1) Porte (déformée) ;
 - (2) Charnières et loquets (cassés ou desserrés)
 - (3) Joints de la porte et surfaces d'étanchéité.
- (d) Confiez toutes les réparations et opérations de réglage à une main d'œuvre qualifiée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT

Consignes visant à réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie, de blessure ou d'exposition excessive aux micro-ondes :

- Lisez toutes les consignes avant d'utiliser le four micro-ondes.
- Le four micro-ondes doit être relié à la terre. N'effectuez le branchement que sur une prise correctement mise à la terre. Consultez les « CONSIGNES DE MISE À LA TERRE » détaillées dans ce chapitre et dans les consignes d'installation fournies.
- Installez le four micro-ondes conformément aux consignes d'installation fournies.
- Certains produits tels que les œufs entiers (avec leur coquille) et les récipients clos (ex. : récipients en verre fermés) sont susceptibles d'exploser et ne doivent donc pas être introduits dans le four micro-ondes.
- Comme pour tout appareil, une vigilance extrême s'impose lorsque le four est utilisé par des enfants.
- Si les aliments situés sur la cuisinière s'enflamment, activez la ventilation.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Utilisez ce four uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que décrit dans ce manuel). N'utilisez pas de produits chimiques ou de vapeurs à caractère corrosif dans le four micro-ondes. Ce type de four est spécialement conçu pour faire réchauffer, cuire ou déshydrater des aliments. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans un laboratoire ou à des fins industrielles.
 - N'utilisez pas le four micro-ondes si un câble ou une prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou s'il est tombé.
 - L'entretien de cet appareil doit impérativement être effectué par un personnel qualifié. Contactez une société de réparation agréée si vous souhaitez effectuer un contrôle, une réparation ou un réglage.
 - Pour éviter tout risque d'incendie à l'intérieur du four :
 - Évitez de faire surcuire vos aliments. Surveillez attentivement le four micro-ondes lorsque vous placez du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles à l'intérieur.
 - Retirez les ligatures métalliques des sacs en papier ou en plastique avant de les placer dans le four.
 - Si les matériaux situés à l'intérieur du four s'enflamment, laissez la porte du four fermée, éteignez l'appareil et débranchez la prise ou coupez l'alimentation au niveau du tableau de fusibles ou du tableau à disjoncteurs.
 - N'entrez pas d'objets à l'intérieur du four. Ne laissez pas de papiers, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments à l'intérieur du four lorsque celui-ci est inutilisé.
 - Tout liquide (ex. : eau, café ou thé) peut dépasser le point d'ébullition sans que le phénomène soit pour autant visible. Un bouillonnement n'est par conséquent pas toujours visible lorsque vous retirez le récipient du four. **EN CAS DE MOUVEMENT BRUSQUE OU DE CONTACT AVEC UNE CUILLÈRE OU UN AUTRE USTENSILE, DE L'EAU BOUILLANTE RISQUE DE SOUDAIN DÉBORDER DU RÉCIPENT.**
 - Pour réduire le risque de blessures corporelles :
 - Ne faites pas surchauffer les liquides.
 - Remuez le liquide avant et à la moitié du temps de chauffe.
 - N'utilisez pas de récipients à col étroit.
 - Une fois le temps de chauffe écoulé, laissez le récipient dans le micro-ondes pendant quelques instants avant de le sortir.
 - Soyez extrêmement prudent lorsque vous introduisez une cuillère ou un autre ustensile dans le récipient.
 - Nettoyez régulièrement la hotte : ne laissez pas la graisse s'accumuler sur le filtre.
 - Nettoyez le filtre de la hotte avec précaution. Les produits caustiques, comme les nettoyeurs spécial four à base de lessive, risquent d'endommager le filtre.
 - N'obstruez jamais les ouvertures du four micro-ondes.
 - Ne stockez pas ce four à micro-ondes à l'extérieur. N'utilisez pas le four à micro-ondes à proximité de l'eau (ex. : près d'un évier, dans une cave humide, à côté d'une piscine ou dans des endroits similaires).
 - N'immergez jamais la prise ou le câble dans l'eau.
 - Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
 - Ne laissez pas la prise pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir.
- ## ⚠ ATTENTION
- Consultez les instructions relatives au nettoyage de la porte dans la section « Entretien du four micro-ondes ».
 - N'introduisez jamais d'aliments ou d'ustensiles métalliques volumineux dans le four micro-ondes, car ils risquent de provoquer un incendie ou une électrocution.
 - N'utilisez pas d'éponges à récuser métalliques pour le nettoyage. Elles pourraient s'enflammer et toucher les parties électriques, et vous risqueriez de vous électrocuter.
 - Cet appareil est conçu pour être utilisé sur une cuisinière à gaz ou électrique.
 - La largeur de la table de cuisson située dessous ne doit pas dépasser 36 pouces (91,44 cm).
 - Ne stockez aucun autre accessoire que ceux recommandés par le fabricant dans ce four lorsqu'il est inutilisé.
 - Ne posez rien sur le four micro-ondes lorsque celui-ci fonctionne.
 - Ne couvrez pas les grilles ou tout autre élément du four avec une feuille métallique. Cela entraînerait une surchauffe du four.
 - Les plats et les récipients peuvent devenir extrêmement chauds. Manipulez-les avec précaution.
 - Les plats chauds et la vapeur peuvent provoquer des brûlures. Retirez le couvercle des récipients avec précaution en veillant à éloigner ces derniers de votre visage et de vos mains afin d'éviter que le dégagement de vapeur ne vous brûle.
 - Retirez les couvercles des petits pots pour bébé avant de les faire chauffer. Lorsque vous réchauffez des aliments pour bébé, remuez-les bien pour répartir la chaleur uniformément. Testez toujours la température des aliments avant de les donner à un bébé. Contrairement à ce qu'il paraît, le récipient en verre ou la surface des aliments peuvent être chauds au point de brûler la bouche du bébé.
 - N'approchez pas votre visage ou votre corps de l'appareil pendant la cuisson ou lors de l'ouverture de la porte juste après la cuisson.
 - Veillez à ce que les enfants ne s'approchent pas trop près de l'appareil.
 - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner des brûlures pour les enfants.
 - Ne tentez jamais de faire préchauffer ou fonctionner le four micro-ondes à vide.
 - Veillez toujours à ce que le plateau en verre se trouve à l'intérieur du four avant de mettre en marche ce dernier. Dans le cas contraire, les aliments ne seraient pas cuits correctement.
 - N'utilisez pas de récipients fermés hermétiquement. Retirez les obturateurs et les couvercles avant l'utilisation. Les récipients fermés hermétiquement peuvent exploser en raison de l'accumulation de pression, même après l'arrêt du four.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

Exigences en matière de raccordement électrique

Respectez tous les codes et règlements en vigueur.

Obligatoire :

- alimentation électrique de 120 V (CA uniquement), 60 Hz et 15 ou 20 A avec fusible ou disjoncteur.

Recommandé :

- fusible à retardement ou disjoncteur à retardement.
- Circuit séparé uniquement dédié au four micro-ondes.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Pour tous les appareils avec cordon d'alimentation : le four micro-ondes doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit le risque de choc électrique, car elle fournit au courant un chemin de sortie en cas de court-circuit. Ce four micro-ondes est équipé d'un cordon disposant d'une prise de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise secteur posée et mise à la terre conformément à la législation en vigueur.



AVERTISSEMENT

Toute utilisation non conforme de la prise de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si les consignes de mise à la terre ne vous semblent pas claires ou si vous n'êtes pas sûr que le four micro-ondes soit correctement mis à la terre.

N'utilisez pas de rallonge. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise à proximité de votre four micro-ondes par un électricien ou un réparateur qualifié.

Branchez l'appareil sur une prise murale tripolaire reliée à la terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

Paramètres

Clock (Horloge)

L'horloge affiche l'heure au format 12 ou 24 heures. Utilisez la configuration pour changer ce mode ou pour activer ou désactiver l'heure d'été.

Mode 12 heures : appuyez sur CLOCK (HORLOGE), saisissez l'heure, appuyez sur le bouton Start (Démarrer), sélectionnez A.M. (matin) ou P.M. (après-midi) et appuyez une nouvelle fois sur le bouton Start (Démarrer).

Mode 24 heures : Appuyez sur CLOCK (HORLOGE), saisissez l'heure et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Kitchen Timer (Minuterie)

La minuterie peut être utilisée indépendamment pendant n'importe quel programme de cuisson. Appuyez sur le bouton Timer (Minuterie), saisissez l'heure et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Bouton Lock (Verrouillage) (disponible sur certains modèles)

Cette fonction permet d'éviter un démarrage involontaire du four. En fonction de votre modèle, le cadenas du tableau de commande se trouve à côté du bouton Start (Démarrer) ou du bouton Cancel (Annuler). Maintenez enfoncé le bouton approprié jusqu'à ce qu'un signal sonore se déclenche et que le symbole du cadenas s'affiche à l'écran. Répétez l'opération pour déverrouiller la fonction.

Mode Eco (Éco) (sur certains modèles)

Le mode Eco (Éco) permet de réduire la consommation en veille.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **ECO MODE (MODE ÉCO)**, l'écran s'éteint et le four micro-ondes passe en mode d'économie d'énergie.

Pour annuler le mode **ECO MODE (MODE ÉCO)**, appuyez à nouveau sur le bouton **ECO MODE (MODE ÉCO)** ou actionnez n'importe quel autre bouton.

Vent Fan (Ventilateur)

Vous pouvez contrôler la vitesse ainsi que l'activation ou la désactivation du ventilateur. Il s'active automatiquement en mode faible s'il détecte de la chaleur venant de la surface de cuisson située dessous. Dans ce cas de figure, il est impossible d'éteindre la ventilation. Celle-ci peut fonctionner pendant 1 heure pour refroidir le four micro-ondes.

Cooktop Light (Éclairage de la surface de cuisson)

Élevé, faible, désactivé. Le réglage Low (faible) peut servir de veilleuse.

My Settings (Mes réglages)

Les réglages suivants sont modifiables : Poids (lbs ou kg), Son (activé ou désactivé), Affichage de l'horloge (12 ou 24 heures), Vitesse de défilement de l'affichage (lent, normal ou rapide), Signal de rappel de fin (activé ou désactivé), mode Démo (activé ou désactivé) et Heure d'été (activé ou désactivé).

Tones (Signaux sonores)

Signaux sonores pouvant être activés ou désactivés à l'aide de Control Setup (Configuration), My Settings (Mes réglages).

Mode Demo (Démo)

Cette fonction vous permet d'apprendre à vous servir des boutons sans allumer le magnétron. Utilisez Control Setup (Configuration), My Settings (Mes réglages) pour activer ou désactiver ce mode.

Fonctions

Grille de cuisson

À utiliser sur le niveau 2 uniquement. Pour éviter d'endommager le four micro-ondes, retirez toujours la grille après une cuisson au niveau 2. Pour éviter d'endommager le four micro-ondes, nettoyez régulièrement les supports des grilles.

Plateau tournant

Le plateau tournant peut être désactivé en mode manuel uniquement. Ceci est utile lorsque vous utilisez un plat plus grand que le plateau tournant ou deux plats côte à côte. Le plateau tournant ne peut pas être désactivé pour les cuissons programmées et par capteur.

Réceptient

Éléments conseillés

- Plat brunisseur
- Céramique, porcelaine et grès
- Carton ou polyester jetable
- Emballage de fast-food : gobelets/récipients en polystyrène
- Plats en verre : plats de service adaptés à la cuisson au four, plats en cristal; récipients en verre
- Papier : assiettes, gobelets et serviettes, papier absorbant, papier recyclé
- Plastique : récipients, film étirable
- Papier paraffiné ou sulfurisé

Pour tester les récipients : Placez le plat sur le plateau tournant, à côté d'une tasse remplie d'eau. Programmez 1 minute de temps de cuisson à puissance maximale (100 %). Si le plat est chaud et que l'eau est froide, ce plat ne convient pas à la cuisson aux micro-ondes.

Éléments non adaptés

- Métal : plats, ustensiles, attaches métalliques des sacs de congélation, objets métalliques
- Éléments en paille ou en osier
- Thermomètres à viande non approuvés, pics à brochette
- Emballage de fast-food : sacs en papier ou journal, papier recyclé, ornements métalliques
- Papier aluminium (Suivre les recommandations du fabricant.)
- Sacs de congélation
- Éléments en bois

Utilisation du four micro-ondes

Pour obtenir la liste des programmes prééglés, reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson située à l'intérieur du four, derrière la porte.

Cuisson manuelle/Cuisson par étapes

Saisissez l'heure à l'aide du pavé numérique, appuyez sur le bouton COOK POWER (PUISSANCE) (si différente de 100 %), saisissez la puissance à l'aide du pavé numérique (de 10 à 90) et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Si vous souhaitez programmer des étapes supplémentaires, saisissez le temps de cuisson et la puissance de chacune d'entre elles avant d'appuyer sur le bouton Start (Démarrer).

Cuisson programmée (par capteur)

Appuyez sur le bouton COOK (CUISSON) et sélectionnez le type d'aliment (Beverage (Boisson), Frozen Dinner (Dîner surgelé), Frozen Breakfast (Petit-déjeuner surgelé) ou Chicken Breast (Blanc de poulet) : reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson) ; au besoin, saisissez la quantité et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Réchauffage programmé (par capteur)

Appuyez sur le bouton REHEAT (FAIRE RÉCHAUFFER) et sélectionnez le type d'aliment (Dinner Plate (Assiettes-repas), Casserole (Plat mijoté) ou Pasta (Pâtes) : reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson) ; au besoin, saisissez la quantité et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Décongélation programmée

Sortez les aliments de leur emballage. Appuyez sur le bouton AUTO DEFROST (DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE), saisissez le poids en livres (de 0,1 à 6) et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Faire ramollir/fondre

Appuyez sur le bouton SOFTEN/MELT (FAIRE RAMOLLIR/FONDRE) et sélectionnez le type d'aliment (Melt Chocolate (Faire fondre du chocolat), Soften Cream Cheese (Faire ramollir du fromage à la crème), Soften Butter (Faire ramollir du beurre) ou Melt Butter (Faire fondre du beurre) : reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson) ; au besoin, saisissez la quantité et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Menu snack

Appuyez sur le bouton SNACK MENU (MENU SNACK) et sélectionnez le type d'aliment (Nachos (Nachos), Chicken Wings (Ailes de poulet), Potato Skins (Pommes de terre farcies) ou Cheese Sticks (Bâtonnets de fromage) : reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson) ; au besoin, saisissez la quantité et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Menu enfant

Appuyez sur le bouton KIDS MENU (MENU ENFANT) et sélectionnez le type d'aliment (Chicken Nuggets (Beignets de poulet), Hot Dogs (Hot-dogs), French Fries (Frites) ou Frozen Sandwich (Sandwich surgelé) : reportez-vous à l'étiquette d'aide à la cuisson) ; au besoin, saisissez la quantité et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).

Cuisson par accès rapide (par capteur)

Bouton permettant d'accéder rapidement aux programmes suivants :

- POPCORN (POPCORN) : sachets de 85 à 99 g (3 à 3,5 oz)
- POTATO (POMME DE TERRE) : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pommes de terre
- PIZZA (PIZZA) : 1, 2, 3 ou 4 parts
- VEGGIE (HAMBURGERS VÉGÉTARIENS) : 1 pour Frais ou 2 pour Congelé ; 1, 2, 3 ou 4 portions).

Cuisson par capteur

Dans le four micro-ondes, un capteur détecte l'humidité libérée par les aliments lors de la cuisson et ajuste le temps de cuisson en conséquence.

Assurez-vous que le four micro-ondes est branché depuis au moins 3 minutes. Utilisez des plats allant au micro-ondes couverts d'un couvercle souple ou d'un film plastique, et actionnez le ventilateur.

Moins ou Plus (Sur certains modèles)

Pendant la cuisson, appuyez sur la touche numérique « 1 » pour réduire le temps de cuisson par incréments de 10 secondes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche numérique « 1 », 10 secondes sont retirées du temps de cuisson. Pendant la cuisson, appuyez sur la touche numérique « 6 » pour ajouter du temps de cuisson par incréments de 10 secondes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche numérique « 6 », 10 secondes sont ajoutées au temps de cuisson.

Ajouter 30 secondes (Une minute +)

Appuyez sur le bouton ADD 30 SEC (One Minute +) (AJOUTER 30 SEC) (Une minute +) pour lancer le four micro-ondes à 100 % de sa puissance pendant 30 secondes (Une minute +) ou ajouter du temps de cuisson par incréments de 30 secondes (Une minute +) à n'importe quel cycle de cuisson manuel.

Pour tester les récipients/la vaisselle : Placez le plat sur le plateau tournant, à côté d'une tasse remplie d'eau (250 ml). Programmez 1 minute de temps de cuisson à puissance maximale (100 %). Si le plat est chaud et que l'eau est froide, ce plat ne convient pas à la cuisson aux micro-ondes.

Entretien du four micro-ondes

Nettoyage général

IMPORTANT : Avant de procéder au nettoyage du four micro-ondes, assurez-vous qu'aucune commande ne fonctionne et que l'appareil est froid.

Respectez toujours les consignes indiquées sur les produits de nettoyage.

Afin d'éviter la formation d'un arc électrique qui risquerait d'endommager le four à micro-ondes, veillez à ce que l'intérieur, la prise, les grilles de cuisson et le pourtour de la porte soient toujours propres.

Nettoyez avec du savon très doux, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge, ou comme indiqué ci-dessous.

- Filtres à graisse : savon très doux et eau ou lave-vaisselle.
- Porte et extérieur : savon très doux et eau ou produit à vitres + papier absorbant.
- Tableau de commande : eau + éponge ou chiffon doux.
- Acier inoxydable (sur certains modèles) : savon doux + eau, rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux et sec, ou utiliser un nettoyant pour acier inoxydable.
- Plateau tournant : savon très doux et eau ou lave-vaisselle.
- Grilles de cuisson et supports (sur certains modèles) : savon très doux + eau et gant. Les produits pour lave-vaisselle sont déconseillés.

Remplacement des filtres et des ampoules

- Filtres à graisse : Tous les mois, retirez les filtres à graisse situés sous le four micro-ondes et nettoyez-les.
- Filtre à charbon : le filtre à charbon se trouve derrière la grille du ventilateur, en haut du four à micro-ondes. Les filtres à charbon ne peuvent pas être nettoyés et doivent être remplacés tous les 6 mois environ.
- Ampoule de la surface de cuisson : l'ampoule de la surface de cuisson est située sous le four micro-ondes ; elle peut être remplacée.
- Ampoule intérieure : l'ampoule intérieure est située derrière la grille du ventilateur, en haut du four micro-ondes, sous une protection ; elle peut être remplacée.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une décoloration, une déformation, des dommages sur l'appareil ainsi qu'un risque d'électrocution ou d'incendie.

Avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer un entretien, débranchez-le cordon d'alimentation de la prise murale et éliminez tout reste alimentaire de la porte et du compartiment de cuisson.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide d'un nettoyeur vapeur.

- Cela pourrait entraîner un phénomène de corrosion.

Dépannage

Consultez cette section si vous rencontrez un problème de fonctionnement :

Problème	Solution
L'affichage et/ou le four ne fonctionne pas.	Assurez-vous que la fiche est branchée sur une prise correctement mise à la terre. Si la prise est commandée par interrupteur mural, assurez-vous que celui-ci est en position ouverte. Retirez la fiche de la prise, attendez dix secondes, puis rebranchez-la. Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés. Branchez un autre appareil sur la prise. Si l'appareil ne fonctionne pas, contactez un électricien qualifié afin de réparer la prise murale. Branchez le four sur une autre prise.
L'affichage fonctionne mais l'appareil ne s'allume pas.	Assurez-vous que la porte est correctement fermée. Vérifiez qu'il ne reste aucun résidu de matériel d'emballage ou tout autre matériau sur le joint de la porte. Vérifiez que la porte n'est pas endommagée. Appuyez deux fois sur Cancel (Annuler) pour saisir à nouveau toutes les instructions de cuisson.
L'appareil s'éteint-il avant la fin du temps programmé ?	S'il y a eu une coupure de courant, l'horloge affiche : 88:88. Si aucune coupure de courant ne s'est produite, retirez la fiche de la prise, attendez dix secondes, puis rebranchez-la. Réglez l'heure et saisissez une nouvelle fois les consignes de cuisson. Relancez le disjoncteur ou remplacez les fusibles grillés.
La cuisson des aliments est trop lente.	Assurez-vous que le four a son propre circuit d'alimentation électrique de 20 A. L'utilisation d'un autre appareil sur le même circuit risque d'entraîner une chute de tension. Au besoin, rebranchez le four sur son propre circuit.
Formation d'étincelles ou d'arcs électriques.	Retirez du four les éventuels ustensiles, plats ou attaches en métal. Si vous utilisez du papier aluminium, découpez uniquement de petites bandelettes et ménagez un espace d'au moins un pouce entre l'aluminium et les parois internes du four.
Le plateau tournant fait du bruit ou ne tourne pas.	Nettoyez le plateau tournant, son anneau et le plancher du four. Assurez-vous que le plateau tournant et son anneau sont placés correctement.
Provoque des interférences sur la radio ou le téléviseur.	Ces interférences sont semblables à celles provoquées par les autres petits appareils, tels que les sèche-cheveux. Éloignez votre micro-ondes (ou l'appareil) des autres appareils (téléviseur ou radio).



Pièces de rechange et produits de nettoyage

La liste suivante répertorie les pièces et les produits disponibles que vous pouvez acheter séparément. Veuillez vous reporter à la couverture pour obtenir les informations relatives à l'identification du modèle et des contacts.

Pièces de rechange

- Plateau tournant
- Support et roulettes du plateau tournant
- Table du plateau tournant
- Grille de cuisson
- Clip de la grille
- Support de la grille
- Filtres à graisse
- Filtre à charbon
- Ampoule de la surface de cuisson
- Ampoule intérieure

Produits de nettoyage

- Dégraissant puissant
- Nettoyant toutes surfaces
- Nettoyant pour acier inoxydable et lustrant

GARANTIE

FOUR MICRO-ONDES À HOTTE INTÉGRÉE DE SAMSUNG

Garantie limitée à l'acquéreur d'origine

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par Samsung Electronics America, Inc. (SAMSUNG), livré en état neuf dans son carton d'origine et acheté par le consommateur et acquéreur d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

UN AN (1) POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D'ŒUVRE, DIX ANS (10) POUR LES PIÈCES DU MAGNÉTRON

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés aux États-Unis. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation ou le remplacement du produit à ses frais tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au changement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée.

En fonction des disponibilités sur le territoire des États-Unis contigus, un service à domicile est proposé dans la limite de la période de garantie. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones. Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être facilement accessible à notre personnel. Dans le cas où il serait impossible de réparer l'appareil au cours du service à domicile, il se peut que l'appareil doive être emporté, réparé et retourné. En cas d'indisponibilité du service à domicile, SAMSUNG pourra choisir le moyen de transport de son choix pour acheminer ou renvoyer l'appareil vers et depuis un centre de service agréé de SAMSUNG. Dans le cas contraire, la responsabilité du transport vers et depuis le centre de service agréé de SAMSUNG incombera à l'acquéreur.

Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication des pièces et la main d'œuvre survenant suite à une utilisation normale et non commerciale de ce produit et ne s'applique pas aux problèmes ci-après, y compris, mais sans s'y limiter : tout dommage survenant au cours de l'expédition, la livraison et l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par accident, abus, négligence, incendie, inondation, foudre ou autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, équipements, systèmes, appareils, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblages externes ou connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acquéreur et non-respect des instructions de fonctionnement, de nettoyage, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles, d'une surchauffe ou d'un plat trop cuit par l'utilisateur ; tout problème relatif au plateau en verre ou plateau tournant ou à une puissance réduite du magnétron en raison d'une usure normale. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE AUTRE QUE CELLES MENTIONNÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ COMMERCIALE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, NE DOIT S'APPLIQUER APRÈS EXPIRATION DES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSES CONSIDÉRÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE AU PRÉSENT PRODUIT, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UNE TIERCE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART DE SAMSUNG. SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER, OU EN CAS DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA PLAINTÉ, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉ AUPRÈS DE SAMSUNG NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS LIMITER CE QUI SUIT, L'ACQUÉREUR PREND EN CHARGE TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA PERTE, LES DOMMAGES OU LES BLESSURES INFLIGÉES À L'ACQUÉREUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET BIEN RÉSULTANT DE L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL ET L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRÉSENT APPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET QUI NE SERAIT PAS LIÉE DIRECTEMENT À UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE SAMSUNG. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains États et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

1-800-SAMSUNG (726-7864) ou www.samsung.com

Code N° : DE68-03970C

